

# 拆卸本体与陶瓷磨芯



卸下旋转粗细(粒度) 调换钮(逆时针旋转)



按住固定芯,卸下固定 芯和陶瓷磨芯下刃。(拔出)



用布等盖上的调换钮 前端轻轻敲打,取下陶 瓷磨芯上刃。



卸下调整套环。

## 保养方法

研磨后,请用清洁刷(牙刷等)除去茶末。研磨后长时间不再使用时,请务必清洗保管。

## ⚠ 注意

1. 请不要在研磨现场周围放置它物,务必选择平稳之处使用。
2. 拆除陶瓷磨芯时请避免摔落,碰撞等外部冲击,否则会造成破裂,缺口等后果。
3. 陶瓷磨芯清洗后,不留水分完全干燥后才可使用。
4. 各部件组装时,请拧紧扣平。不当组装会造成操作不顺,机件故障。
5. 不正确组装,会造成茶叶无法研磨或茶叶呈未研磨状态掉出等情况。

## 组装本体与陶瓷磨芯



1 在本体上安装调节套环。



2 在本体的3个凹窝处上扣入陶瓷磨芯的上刃凸起部分。



3 将有细纹一面朝下后安装磨芯下刃。



4 在本体的中轴突出部将固定芯的沿口对准插好。



5 对准陶瓷磨芯的中洞，插好固定芯。



6 4个突起面置于上方，请旋转粗细调换钮后再安装（顺时针旋转）。